

AVIQ TV Bref manuel utilisateur – Premium Features
AVIQ TV Kurzbedienungsanleitung – Premium Features
AVIQ TV Quick user guide – Premium Features

AVIQ



Français - page 3



Deutsch - Seite 18



English - page 33

(page laissée vide intentionnellement)
(diese Seite wurde absichtlich leergelassen)
(this page intentionally left blank)

Bienvenue sur AVIQ TV – Fonctionnalités Premium



Ce manuel décrit les fonctions disponibles pour les utilisateurs ayant souscrit l'option Replay et enregistrement.

Les fonctions décrites dans ce manuel sont :

- la navigation améliorée depuis le guide (guide électronique des programmes) ;
- l'utilisation des fonctions de Replay ;
- l'utilisation de la fonction pause pour regarder un programme en différé ;
- l'enregistrement.


Utilisation des fonctions Replay et enregistrement

Appuyez sur la touche **GUIDE** de votre télécommande pour afficher le guide des programmes. Il vous permet de consulter les programmes futurs pour information ou pour planifier des enregistrements. Vous pouvez également consulter, visionner ou enregistrer les programmes des 7 derniers jours.

Deux affichages de la grille sont disponibles sur la touche **JAUNE**.

Affichage de la grille horaire :





Affichage de la grille par chaîne

Depuis la grille par chaîne, vous pouvez faire défiler les chaînes en appuyant sur les flèches ▲ / ▼ puis faire défiler les programmes de la chaîne sélectionnée en appuyant sur la flèche ►.

Affichage avec sélection d'une chaîne

Lorsque la description du programme (zone de droite) est très longue et prend plusieurs pages, la touche **BLEUE** permet d'accéder aux pages suivantes. La touche **VERTE** permet de sélectionner un jour particulier depuis les 2 grilles (horaire et par chaîne).





En appuyant sur la touche **VERTE**, vous pouvez sélectionner aujourd'hui, prime time, un jour dans le passé ou le futur.

Lorsque vous avez choisi un jour, sélectionnez un programme et appuyez sur **OK**.





Une vue détaillée du programme choisi s'ouvre.


Vous pouvez :

- lire les pages d'information en appuyant sur la touche **BLEUE** ;
- appuyer sur la touche **OK** pour regarder le programme sélectionné en mode Replay.
 - si le programme est encore en cours, vous serez renvoyé au début du programme.
 - si le programme est terminé, vous pourrez le regarder en entier.
 - si le programme est dans le futur, vous ne pourrez pas le visionner et serez envoyé sur le live de la chaîne sélectionnée ;
- appuyer sur la touche **REC** pour enregistrer le programme choisi ;
- appuyer sur la touche **↶** pour quitter la vue détaillée.

Appuyez sur la touche **↶** ou **TV** pour quitter le GUIDE et retourner sur la TV live.

Utilisation de la fonction Replay

Une fois que vous avez sélectionné depuis le **GUIDE** un programme dans le passé, vous allez débiter le visionnage. Pendant quelques secondes, vous verrez affiché à l'écran une zone bleue avec des informations sur le programme en cours.



Curseur indiquant la position de lecture actuelle

Date du jour



Touches à utiliser

Date du programme

Début et fin du programme

Vous pouvez revenir en arrière, avancer rapidement et mettre en pause le programme à tout moment.

Astuces

- Lorsque vous regardez un programme en Replay, si vous utilisez la touche **TV** vous basculez sur le direct de la chaîne sélectionnée.
- Lorsque vous regardez un programme en Replay, utilisez le bouton **STOP** pour sauter le programme actuellement regardé et regarder le programme suivant. Vous pouvez utiliser le bouton **STOP** autant de fois que nécessaire jusqu'à même atteindre le programme en direct.

Utilisation de la fonction pause

Vous pouvez mettre en pause un programme à n'importe quel moment. L'affichage sur l'écran fournit des informations et des fonctions de navigation en mode pause. La pause peut durer au maximum 24 heures.



Vous pouvez revenir en arrière, avancer rapidement, mettre en pause/lecture le programme à tout moment. Dès que vous mettez en pause une émission, la position actuelle de lecture sera affichée à l'écran. Appuyez sur la touche **TV** ou sur le bouton **STOP** pour continuer à regarder la télévision en direct sur la chaîne actuelle.

Les fonctions d'enregistrement

Le service vous permet d'enregistrer jusqu'à 250 programmes. Vous pouvez enregistrer plusieurs programmes simultanément. Tous les enregistrements sont conservés automatiquement et tant que vous avez un service TV avec option enregistrement chez AVIQ.


Les enregistrements sont conservés en ligne dans un système de stockage de type Cloud. Les enregistrements sont lus et gérés dans une bibliothèque d'enregistrements (**LIB**).

Il y a 3 façons d'enregistrer un programme :

- lorsque vous regardez un programme, utilisez la touche **REC** pour l'ajouter à vos enregistrements ;
- depuis la grille horaire ou la grille par chaîne, sélectionnez le programme de votre choix, appuyez sur la touche **REC** pour l'ajouter à vos enregistrements ;
- depuis la grille horaire ou la grille par chaîne, sélectionnez le programme de votre choix et appuyez sur **OK** pour afficher les détails puis sur la touche **REC** pour l'ajouter à vos enregistrements.



Gestion des enregistrements



Si vous appuyez sur la touche **REC** en regardant la TV, l'émission en cours est enregistrée depuis le début. Un point rouge s'affiche sur l'écran pour vous indiquer que l'émission est en cours d'enregistrement.

Ce programme est en cours d'enregistrement

Sélectionnez un programme, appuyez sur la touche **REC** pour l'ajouter à vos enregistrements.





Dans le menu détaillé du programme sélectionné, appuyez sur la touche **REC** pour l'ajouter à vos enregistrements.

Depuis la grille des programmes, consultez le statut de vos enregistrements comme indiqué ici :



Déjà enregistré

En cours d'enregistrement

Enregistrement futur

Visionnez des enregistrements !


Appuyez sur la touche **LIB** pour afficher la liste de vos enregistrements. Les enregistrements disponibles sont triés par date. L'enregistrement le plus récent est en haut. Sélectionnez l'enregistrement de votre choix en utilisant les flèches ▲ / ▼ puis appuyez sur **OK** pour lancer le visionnage.

The screenshot shows a TV guide interface with a dark background. At the top, it says 'Enregistrements' with an upward arrow and 'Classé par date'. To the right, it says '5 / 28 Recordings'. The list of recordings includes:

- 4** Ninjago (me 06 mai, 16:55 - 17:15, 20 min)
- 2+D** **Comment ça va bien!** (me 06 mai, 16:40 - 17:15, 35 min) - This item is highlighted in blue.
- 3** Des chiffres et des lettres (me 06 mai, 16:10 - 16:50, 40 min)
- TF1 HD** Nos chers voisins (me 06 mai, 15:35 - 17:00, 85 min)
- 1** The Guardian - Retter mit Herz (ma 05 mai, 13:15 - 14:05, 50 min)
- 1** Tagesschau (ma 05 mai, 12:45 - 13:05, 20 min)
- ESSEN NEWS** BBC World News (ma 05 mai, 12:00 - 12:30, 30 min)
- 1** Extreme Collectors - Die Supersammler (lu 04 mai, 18:40 - 19:10, 30 min)

At the bottom of the list, there are three icons: a downward arrow, a green square labeled 'Par titre', and a yellow square labeled 'Supprimer'. On the right side, the title 'Titre: Comment ça va bien!' is displayed. Below that, a detailed description reads: 'Détails: Ce magazine présenté par Stéphane Bern traite de l'art de vivre au quotidien sous la forme de tests. Stéphane Bern, entouré de six spécialistes, propose de tester des situations, des services, des pratiques, des comportements, des modes de vie et d'échanger des expériences afin de donner aux téléspectateurs des informations et des conseils pour améliorer leur quotidien.' At the bottom right, it shows '1/3' and a blue square labeled 'Page suivante'.

Astuce : tous les programmes enregistrés peuvent être visionnés depuis le guide des programmes jusqu'à ce que la période de Replay expire.



Visionner un enregistrement


Lorsque vous visionnez un enregistrement, une icône bleue de lecture est affichée sur l'écran.



Touches à utiliser

Vous pouvez revenir en arrière, avancer rapidement, mettre en pause/lecture le programme à tout moment. Appuyez sur la touche **TV** ou **STOP** pour arrêter l'enregistrement et passer sur la télévision en direct.

Gérez vos enregistrements !



Appuyez sur la touche **LIB** pour accéder à vos enregistrements. Pour trier les enregistrements par titre ou par date, appuyez sur la touche **VERTE**.

Pour supprimer un enregistrement, appuyez sur la touche **JAUNE**.



(page laissée vide intentionnellement)
(diese Seite wurde absichtlich leergelassen)
(this page intentionally left blank)



WILLKOMMEN ZU AVIQ TV – Premium Features

Premium Kunden können nun mehrere neue Funktionen des AVIQ TV Services benutzen. Die Basisfunktionalität ist in der separaten Kurzbedienungsanleitung beschrieben.

Diese Anleitung beschreibt folgende Funktionen

- Erweiterte Navigation im elektronischen Programmführer (EPG)
- Replay-Funktion
- Pause für zeitversetztes Fernsehen
- Aufzeichnung von Sendungen

ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER (EPG)

Benutzung der Replay- und Aufnahmefunktionen


Benutzen Sie die **GUIDE**-Taste, damit der elektronische Programmführer auf den Bildschirm angezeigt wird. Hier können Sie das Fernsehprogramm aufrufen oder die Aufnahme von Sendungen programmieren. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, Informationen über die Sendungen der letzten 7 Tage abzurufen, sie anzusehen oder aufzunehmen.

Der elektronische Programmführer kann nach Zeit sortiert in einer Tabelle oder nach TV-Sendern sortiert angezeigt werden. Mit der **gelben** Taste können Sie zwischen zwei Ansichten wechseln.

Hier sehen Sie die nach Sendezeiten sortierte Tabelle:

Heute	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30
9	 How I Met Your Mother	How I Met Your Mother	taff		Flav orite	Die Simpsons
10	 Anwälte im Einsatz		Mein dunkles Geheimnis	Schicksale - und plötzlich ist alles	In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment	
11	 ESO TV					
12	 4 Hochzeiten und eine Traumreise		Mein himmlisches Hotel		mieten, kaufen, wohnen	
13	 Die Nanny	Navy CIS		CSI: NY		CSI: NY
14	 Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller		Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!			Köln 50667
15	 Castle		Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?		Abenteuer Leben - Täglich neu entdecken	
16	 Topfgeldjäger		SOKO Stuttgart		Swissview	

REC Aufnehmen LIB Aufnahmen Tag wählen Sicht nach Kanal




Ansicht nach Sendern

In der nach Sendern sortierten Tabelle können Sie mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ nach gewünschten Sendern suchen. Mit der Pfeiltaste ► können Sie die Sendungen des gewählten Senders aufrufen.

Ansicht nach Senderauswahl


Bei einer mehrseitigen Programmbeschreibung im rechten Bereich können Sie sich mit der **blauen** Taste die nächste Seite anzeigen lassen.





In beiden Ansichten des elektronischen Programführers können Sie mit der **grünen** Taste einen bestimmten Tag anschauen.

Sie können in der Auswahlliste einen Tag in der Zukunft oder der Vergangenheit wählen, oder heute/ jetzt, respektive heute/ Abendprogramme wählen.





Nach der Wahl des Tages wählen Sie eine Sendung aus und drücken **OK**


Nun können Sie:

- mit der **blauen** Taste alle Detailinformationen anzeigen
- mit der **OK**-Taste die Sendung im Replay-Modus anschauen. Wenn die gewählte Sendung noch läuft, springt die Wiedergabe an den Anfang dieser Sendung. Wurde die Sendung bereits ausgestrahlt, können Sie sie jederzeit vollständig anschauen. Wenn die gewählte Sendung in der Zukunft liegt, können Sie zum entsprechenden Sender wechseln.
- mit der **REC**-Taste die gewählte Sendung aufnehmen
- mit der **↩**-Taste die Detailansicht verlassen

Mit der **↩** oder **TV**-Taste kehren Sie zurück zu Live TV.

REPLAY-FUNKTIONEN

Nachdem Sie eine Sendung aus dem elektronischen Programmführer wie oben beschrieben gestartet haben, sehen Sie für kurze Zeit die Sendungsinformationen (On Screen Display) und die Navigationsinformationen eingeblendet.



Aktuelle Abspielposition

Aktuelle Zeit

Datum der Sendung

Anfangs- und Endzeit der Sendung



Navigation für die Wiedergabe

Sie können in der aktuellen Sendung jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung pausieren.

Tipps:

- Während Sie eine Sendung im Replay-Modus anschauen, kehren Sie mit der **TV**-Taste jederzeit zur Live-Position des aktuellen Senders zurück.
- Benutzen Sie die **STOP**-Taste um die laufende Sendung zu überspringen und die nächste Sendung zu starten. Sie können die **STOP**-Taste mehrmals benutzen und den Anfang jeder Sendung anschauen, bis Sie die Live-Position des aktuellen Senders erreichen.

PAUSE-FUNKTION

Sie können eine Sendung jederzeit pausieren. Sendungsinformationen (On Screen Display) und die Navigationsinformationen werden bei Pause eingeblendet. Die Pause kann höchstens 24 Stunden dauern.



Sie können jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Sendung anhalten und weiter abspielen. Sobald Sie Pause einleiten, wird die aktuelle Position in der Sendung eingeblendet. Mit der **TV**- oder der **STOP**-Taste kehren Sie jederzeit zur Live-Position des aktuellen Senders zurück.


AUFNAHME-FUNKTIONEN

Das System ermöglicht es Ihnen, bis zu 250 Sendungen aufzuzeichnen. Sie können mehrere Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Alle aufgezeichneten Sendungen werden automatisch aufbewahrt, so lange Sie bei AVIQ den TV-Dienst mit der Option «Aufzeichnung» haben.

Die Aufnahmen werden in einem Cloud-basierten Speicher aufbewahrt. Sie werden aus einer Aufnahmenliste (Library) abgespielt und verwaltet.

Sie können Sendungen auf drei Arten aufzeichnen:

- Während Sie eine Sendung anschauen, drücken Sie einfach die **REC**-Taste und die aktuelle Sendung wird sofort von Anfang bis Ende aufgenommen.
- Im elektronischen Programmführer eine Sendung auswählen und die **REC**-Taste drücken. Die Sendung wird in die Aufnahmenliste eingefügt.
- Im elektronischen Programmführer eine Sendung auswählen und die **OK**-Taste drücken, um die Detailansicht anzuschauen. Dann die **REC**-Taste drücken und die Sendung wird in die Aufnahmenliste eingefügt (**LIB**).



Bedienung der
Aufnahmen



Diese Sendung wird gerade aufgenommen

Wenn Sie während dem Fernsehen die **REC**-Taste drücken, wird die aktuelle Sendung von Anfang bis Ende aufgenommen. Ein roter Punkt zeigt den Aufnahmestatus an.

Durch Drücken der **REC**-Taste im Programmführer wird die Sendung in die Aufnahmenliste eingefügt.

Heute	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30
9	How I Met Your Mother	How I Met Your Mother	taff		Flavorite	Die Simpsons
10	Anwälte im Einsatz		Mein dunkles Geheimnis	Schicksale - und plötzlich ist alles	In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment	
11	ESO.TV					
12	4 Hochzeiten und eine Traumreise		Mein himmlisches Hotel		mieten, kaufen, wohnen	
13	Die Nanny	Navy CIS		CSI: NY		CSI: NY
14	Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller		Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!		Köln 50667	
15	Castle	Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?		Abenteuer Leben - Täglich neu entdecken		
16	Topfgeldjäger		SOKO Stuttgart		Swissview	

REC Aufnehmen LIB Aufnahmen Tag wählen Sicht nach Kanal



Durch Drücken der **REC**-Taste in der Detailansicht des Programmführers wird die Sendung in die Aufnahmenliste eingefügt.

Im Programmführer wird der Status Ihrer Aufnahmen wie folgt dargestellt:




Bereits aufgenommen

Aufnahme läuft


Aufnahme programmiert

AUFNAHMEN ABSPIELEN

Benutzen Sie die **LIB**-Taste, um Aufnahmen anzuzeigen und anschliessend abzuspielen und zu verwalten. Die verfügbaren Aufnahmen sind chronologisch geordnet, die neusten Aufnahmen zuoberst. Einfach eine Sendung mit den Pfeiltasten wählen und mit **OK** abspielen.



Tipp: Alle aufgezeichneten Sendungen können direkt vom Programmführer (**GUIDE**) aus bis zum Ende der Replay-Frist angesehen werden.



Eine Aufnahme wird gerade abgespielt

Wenn eine Aufnahme abgespielt wird, wird dies mit einem blauen „Play“ Punkt angezeigt.




Navigation für

die Wiedergabe


Sie können jederzeit einen Rück- oder Vorlauf starten und die Aufnahme anhalten und weiter abspielen. Mit der **TV**- oder der **STOP**-Taste kehren Sie jederzeit zur Live-Position des aktuellen Kanals zurück.

AUFNAHMEN VERWALTEN



Mit der **LIB**-Taste öffnen Sie die Aufnahmeliste. Mit der **grünen** Taste schalten Sie zwischen Sortierung nach Zeit und nach Titel um. Mit der **roten** Taste können Sie nach Monat sortieren.

Um Aufnahmen zu löschen benutzen Sie die **gelbe** Taste.



(page laissée vide intentionnellement)
(diese Seite wurde absichtlich leergelassen)
(this page intentionally left blank)

WELCOME TO AVIQ TV – Premium Features



Premium customers are able to use several new functions of the AVIQ TV service. For basic functionality, please refer to the standard User Guide.

Functions described in this manual are

- Enhanced navigation in the Electronic Program Guide (EPG)
- Operating the catchup functions
- Using Pause for time-shifted watching
- Recording


ENHANCED PROGRAM GUIDE (EPG) with Catchup and Recording features

Press the **GUIDE** button to see the on-screen Program Guide. The Program Guide offers navigation into the future for information or recording a show and into the past (currently for 7 days) for watching any past show that is provided by the Catchup service.

The Guide can be viewed sorted ByTime (grid view) or ByChannel. These views can be switched by pressing the **YELLOW** button. The following is the ByTime EPG grid view:

Today	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	
121 CNN	Connect the World with Becky Anderson		International Desk	Inside the Middle East	Wolf		
122 BBC NEWS	Global with Matthew Amroliwala	Global with Matthew Amroliwala	Global with Matthew Amroliwala	World Busines	Sport Today	Outside Source	BBC Focus on Africa
123 sky NEWS	Sky News At 5 With Jeremy Thompson	Sky News	Sky News At 6 With Jeremy Thompson	Ian King Live	Sky News Tonight With Adam Boulton	Sky News Tonight With Adam Boulton	
124 CNBC	European Closing Bell		Fast Money Halftime Report		US Pow		
125 Bloomberg	Makers	Money Clip					
126 one	pe to the Country	Flog It!		Pointless	BBC News at Six	BBC London News	
127 TWO	ing	'Allo 'Allo!	Just Good Friends	Antiques Roadshow	Eggheads	Escape to the Continent	
128 three							

REC Record LIB Recordings Select day Channel View




Initial ByChannel view

ByChannel view you can scroll through the channels by pressing the ▲ / ▼ arrows, and then you can scroll through the list of programs for a selected channel by pressing the ► arrow.

ByChannel view with one channel selected


When the program description (on the right side) is very long and extends to more than one page, the **BLUE** button moves to the next page of text.





In both the GUIDE ByTime view and ByChannel view, you can use the **GREEN** button to select the day to view:

When a day is selected, select a show and press **OK**





Once **OK** is pressed, a detailed view of the selected show opens.


You can:

- read all info pages by using the **BLUE** button
- use the **OK** button to watch the selected show in catchup mode.
 - If the show is still running, you will be taken to the beginning of the show.
 - If the show is in the past, you can watch it entirely.
 - If the show is in the future, you can switch to that TV channel.
- use the **REC** button to record the selected show
- use the **↶** button to leave the detailed view

Press **↶** or **TV** button to leave EPG view and go back to Live TV.

Using the CATCHUP FUNCTION

After you select a past show to watch from the Enhanced Program Guide (EPG) described above, the selected show will start to play. For a few seconds, you will see the OnScreen Display which provides information and navigation features.




You can rewind, fast-forward and pause the playing show at any time.

Tips:

- while watching a Catchup show, use the **TV** button to continue watching Live TV on the current channel at any time
- while watching a Catchup show, use the **STOP** button to skip the currently watched show and watch the next show. You can use the **STOP** button as many times as you want to skip shows one by one until you reach Live TV.

Using the PAUSE FUNCTION

You can pause any program at any time. The OnScreen Display provides information and navigation features in Pause mode. Pause can be max 24h.



Current playing position

This program is paused

Actual time



Date of the show

Start and End of the show

Navigation in the player

You can rewind, fast-forward and pause/play at any time. As soon as you pause a show, the current playback position will be displayed in the OSD for easy reference. Press the **TV** button or the **STOP** button to continue watching Live TV on the current channel at any time.

RECORDING FUNCTIONS

The system offers up to 250 recordings. You can record as many shows at the same time as you want and all recorded shows are kept for you automatically and indefinitely even after the 7-day catchup period is over.


The recordings are kept online in a cloud-based storage system. The recordings are played back and managed in a recordings Library.

There are 3 ways to record a show:

- while watching a show, use the **REC** button to add the current show to the recordings Library
- using the guide ByTime grid view or the guide ByChannel view, select any show, then press the **REC** button. This will add the selected show to the recordings Library.
- using the guide ByTime grid view or the guide ByChannel view, select any show and press **OK** to bring up the detailed view of the selected show. Then press the **REC** button. This will add the selected show to the recordings Library (**LIB**).



Managing
the Recordings



This show is being recorded

After pressing the **REC** button while watching TV, the current show is recorded from its start and a “red dot” icon is shown on the On Screen Display while the show is being recorded.

After selecting any show, press the **REC** button to add the selected show to the recordings Library.

Today	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30
121	GN Connect the World with Becky Anderson		International Desk	Inside the Middle East	Wolf	
122	BBC NEWS Global with Matthew Amroliwala	Global with Matthew Amroliwala	Global with Matthew Amroliwala	World Business Sport Today	Outside Source	BBC Focus on Africa
123	SKY NEWS Sky News At 5 With Jeremy Thompson	Sky News	Sky News At 6 With Jeremy Thompson	Ian King Live	Sky News Tonight With Adam Boulton	Sky News Tonight With Adam Boulton
124	CNBC European Closing Bell		Fast Money Halftime Report		US POW	
125	Bloomberg Makers		Money Clip			
126	one pe to the Country	Flog It!		Pointless	BBC News at Six	BBC London News
127	TWO ing	'Allo 'Allo!	Just Good Friends	Antiques Roadshow	Eggheads	Escape to the Continent
128	three					

REC Record LIB Recordings Select day Channel View



In the detailed view of the selected show press the **REC** button to add the selected show to the recordings Library.

In the guide view, you can easily check the status of the recordings as indicated here:



Already recorded

Currently recording

Will record in the future

PLAYING BACK RECORDINGS


To play back a recording, use the **LIB** button to open the recordings Library and select a recording to play back. The available recordings are sorted by date, with the newest recordings on top. Just select any recording and press **OK** to play it back.

The screenshot shows a 'Recordings Library' interface. At the top, it says 'Recordings Library' with an upward arrow, 'Sorted by Date', and '4 / 41 Recordings'. The list of recordings includes:

- BBC London News (Wed. 06 May, 19:30 - 20:00, 30 min)
- Outside Source** (Wed. 18:16, Wed. 06 May, 19:00 - 19:30, 30 min) - This item is highlighted in blue.
- Hubert und Staller (Wed. 06 May, 18:50 - 19:45, 55 min)
- NOIZ (Wed. 06 May, 18:00 - 18:30, 30 min)
- Quizduell (Wed. 06 May, 18:00 - 18:50, 50 min)
- Money Clip (Wed. 06 May, 18:00 - 19:00, 60 min)
- Global with Matthew Amroliwala (Wed. 06 May, 18:00 - 18:30, 30 min)
- Les lapins crétins : l'invasion (Wed. 06 May, 17:40 - 18:30, 50 min)

At the bottom of the list, there are three icons: a downward arrow, a green square labeled 'By Title', and a yellow square labeled 'Delete'. On the right side, the details for 'Outside Source' are shown: 'Title: Outside Source' and 'Details: Join Ros Atkins for real-time news from the BBC newsroom in London. Outside Source is live Monday-Thursday at 1800GMT on BBC World News.' At the bottom right of the details panel, it says '1/1'.


Tip: Any show can also be played back from the guide view until the catchup period expires.



Watching a recording


You can rewind, fast-forward and pause/play the recording at any time. Press the **TV** button or the **STOP** button to stop playing back the recording and continue watching Live TV on the current channel at any time.

When playing back a recording, a blue “play” icon is shown on the OnScreen Display to indicate that you are watching a recording.




Navigation in the player

MANAGING RECORDINGS



Use the **LIB** button to open the recordings Library. To sort the recordings by title or by date, use the **GREEN** button to toggle the view.

To delete any recording, use the **YELLOW** button.



(page laissée vide intentionnellement)
(diese Seite wurde absichtlich leergelassen)
(this page intentionally left blank)

Documentation en ligne

Retrouvez notre documentation sur AVIQ TV en ligne :

www.aviq.com/web/support/manual

Online documentation

Find our documentation on AVIQ TV on line:

www.aviq.com/web/support/manual

Online Dokumentation

Unsere online Dokumentation zu AVIQ TV:

www.aviq.com/web/support/manual

(page laissée vide intentionnellement)
(diese Seite wurde absichtlich leergelassen)
(this page intentionally left blank)



Copyright © 2014-16 AVIQ Systems AG. Version 20161216.

Tous droits réservés. AVIQ et TIPc et les logos associés sont des marques déposées par AVIQ Systems AG. Ce produit contient du code source développé par des tierces parties, notamment du code logiciel soumis à la licence GNU GPL (General Public License) ou à la licence GNU LGPL (Lesser General Public License). Le code source GPL et LGPL contenu dans ce produit est distribué sans aucune garantie de quelque sorte, et est soumis au droit d'un ou plusieurs auteurs. Les autres marques et produits contenus dans ce document sont des marques déposées aux noms de leurs propriétaires respectifs.

Alle Rechte sind reserviert. AVIQ, TIPc und die zugehörigen Logos sind Markenzeichen der AVIQ Systems AG. Dieses Produkt beinhaltet Software Code der durch Drittparteien entwickelt wurde, einschliesslich Software Code unter der GNU General Public License ("GPL") oder GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Der in diesem Produkt benutzte GPL Code und LGPL Code wird verteilt ohne jegliche Garantie und untersteht den Copyrights von einem oder mehreren Autoren. Andere Brand und Produktnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer.

All rights reserved. AVIQ and TIPc and associated logos are trademarks of AVIQ Systems AG. This product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). The GPL Code and LGPL Code used in this product are distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.